

Prøvetaking av rensed avløpsvann – Ipec-anlegg

Generelle kommentarer:

Denne instruksjonen gjelder for alle Ipec-anlegg uavhengig av størrelse og sikrer korrekt prøvetaking for kontroll av rensegrad og utslippskrav. For å få et nøyaktig bilde av vannkvaliteten, skal prøvene tas konsekvent ved de faste punktene som er markert i bildene og tegningene nedenfor.

Husk å sette alle lokka på plass før anlegget forlates!

Slik utføres prøvetakingen:

- **Identifiser prøvetakingspunkt:** Vannprøver skal tas i bioreaktoren (tank 2 eller 3) fra **kammer 3 (klaringstanken)**. Se tegninger og bilder nedenfor for nøyaktig markering av dette kammeret.
- **Utstyr:** Benytt kun beholdere som er rene og godkjent for enkle analyser av avløpsprøver. Kontroller at beholderen er intakt før bruk.
- **Sikkerhet og HMS:** Bruk alltid hansker under hele prosessen. Unngå direkte kontakt med vannet på grunn av smittestoffer som avløpsvannet kan inneholde.
- **Representativ prøve:** Det er avgjørende at prøven som tas i klaringstanken gjenspeiler den faktiske vannkvaliteten i anlegget på prøvetidspunktet. Sørg for at prøven tas i henhold til markeringene i figurene for å sikre riktig grunnlag for analyse.

